

# МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

МОДЕЛЬ: FM-11



*Scincare brush*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Rolsen**

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым массажером для лица FM-11.

**Внимание!**

Прибор является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

---

1. Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочтите инструкцию.
2. Не оставляйте включенный прибор без присмотра даже на короткое время. Храните в недоступном для детей месте.
3. Используйте прибор только по его прямому назначению.
4. Чувствительные и нежные участки кожи обрабатываете только мягкими насадками. Не рекомендуется длительное использование на таких участках.
5. Запрещается использование сторонних аксессуаров, не рекомендованных производителем.
6. В случае поломки прибора обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
7. Прибор не должен эксплуатироваться людьми (включая детей): физически или психически неполноценными, с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или под руководством ответственных за их безопасность.

## ОПИСАНИЕ:

С помощью данного массажера вы легко можете позаботиться о вашей коже в домашних условиях. Всего за несколько минут в день вы можете иметь здоровую, более упругую и сияющую кожу. Устройство имеет эргономичную конструкцию, работающую от 2 батареек типа АА.



Насадка для грубой и жесткой кожи



Массажный ролик для улучшения циркуляции крови



Мягкий спонж для области вокруг глаз и щек



Мягкая щетка для очистки поверхности кожи



Спонж для снятия макияжа

## **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:**

---

### **Красивая кожа**

1. Очистите все лицо и шею или другие области мягким моющим средством, используя нежные круговые движения
2. Прикрепите мягкий спонж. Нанесите крем с водой на спонж и точно на кожу. Также вместо крема можете использовать моющее средство для кожи.
3. Включите массажер и втирайте крем в кожу с помощью прибора круговыми движениями.
4. Когда закончите, выключите прибор и снимите насадку. Тщательно промойте её теплой водой и высушите.

### **Важно!**

Избегайте области вблизи глаз. В случае контакта с глазом нежно и тщательно промойте его водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При возникновении раздражения в других областях, также немедленно прекратите использование. После каждого использования спонжа, он должен быть очищен с помощью воды, и высушен перед следующим. Если губка меняет цвет, немедленно замените её.

### **Массаж кожи**

Прикрепите массажный ролик и обработайте с его помощью область, которую вы хотите промассажировать. Это будет стимулировать кожу, чтобы иметь более здоровый вид.

## **ЗАМЕНА БАТАРЕИ:**

---

Когда работа прибора становится слабой, необходима замена батареек. Вставьте две новые батарейки типа AA. Соблюдайте полярность.

### **Важно!**

Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, батарейки нужно извлечь.

## **УХОД И ХРАНЕНИЕ**

---

1. Очистите все аксессуары водой (не используйте спирт или моющее средство) при температуре не выше 50.
2. Высушите устройство после использования.
3. Очищайте аксессуары регулярно, чтобы обеспечить их долгосрочное использование.
4. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
5. Старайтесь извлекать батарейки после каждого использования.

## ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

---

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

### Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях весов.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки весов.

### Срок службы прибора 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206.

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Союз-Сервис», 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, а/я 24, телефон 8-800-200-56-01

Сертификат соответствия: №TC RU  
C-CN.ME10.B.03210  
Серия RU №0268436 от 09.04.2015



Информационный центр ROLSEN-Россия:  
8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 24.

### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
****	AA	*****
_____	_____	_____
месяц	год	



Информационный центр ROLSEN

**тел.: 8-800-200-56-01**

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)